



TROQUELADORA

MUSTANG TQ-450




Manual de Instrucciones

Aflojar con las manetas la fijación del rodillo superior.
Colocar el material a troquelar en el troquel e introducir el troquel entre los rodillos. Regular la distancia entre los rodillos hasta llegar a tocar el troquel. Retirar el troquel y bajar los reguladores el grosor del material a troquelar. Por ejemplo, si el material a troquelar es de 2 mm, bajar el rodillo esos 2 mm.

Los dos reguladores se deben graduar a la vez para evitar que no se entregue el rodillo).


Introducir el troquel entre los rodillos por la entrada frontal (según foto) hasta que quede encajado entre los dos rodillos y presionar el pedal. El troquel será arrastrado y presionado por los rodillos, saliendo por la parte posterior. La máquina se parará automáticamente una vez haya finalizado el troquelado.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Ancho máximo de trabajo	450 mm
Dimensiones de los troqueles	Múltiples
Altura máxima del troquel	35 mm
Alimentación	Manual
Potencia del motor	370 w
Voltaje	220 V. – 50/60 Hz
Dimensiones máquina (ancho/fondo/alto)	511x306x308 mm
Peso neto (aprox):	45 Kgs.

PASO A PASO



Troquel. En este caso de una cajita.



Colocación del material a troquelar en el troquel



Cubrir con la "sufridera" el troquel para evitar que las cuchillas del troquel se estropeen y a su vez no dañe los rodillos.



Introducción del troquel por la entrada frontal hasta que quede bien encajado entre los dos rodillos.



Accionar el pedal



Salida del troquel por la parte posterior



Retirar la sufridera del troquel



Retirar los restos



Material troquelado según la figura del troquel

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

La garantía es de un año a partir de la fecha de adquisición (excepto por mal uso). Esta máquina ha pasado los controles y revisiones necesarias que garantizan un perfecto funcionamiento.

Esta garantía no ampara los defectos causados por mal uso, negligencia, desperfectos producidos por transporte, utilización ó manipulación indebida.

En caso de avería durante el período de garantía, se enviará la máquina a su distribuidor cuidadosamente embalada para evitar posibles daños durante el transporte.

Este producto está conforme a la Directiva EU 2002/96/EC.

El símbolo de papelera tachada reproducido en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, debiendo ser tratado separadamente de los residuos domésticos, debe ser tirado en un centro de recolección diferenciada para aparatos eléctricos y electrónicos o más bien devuelto al revendedor al momento de la compra de un nuevo aparato equivalente. El usuario es responsable de la entrega del aparato a fin de su vida útil a las estructuras de recolección establecidas. La correcta recogida diferenciada para el posterior envío del aparato en desuso al reciclaje, la tratamiento y a la recolección ambientalmente compatible contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas acerca de sistemas de recogidas disponibles, dirigirse al servicio local de recolección de residuos, o a la tienda en la cual se hizo la compra.

